



Firmware-Update PPD/Online - SALTO SVN





INHALT

- → Firmware Dateien in das System einfügen
- → Firmware Update des PPDs
- → Firmware Update des NCoders
- → Firmware Diagnose der Geräte
- → Firmware Dateien auf PPD laden
- → Firmware Update bei Offline Türen
- → Firmware Update bei Online Türen





Firmware-Dateien in das System einfügen

Firmware Dateien herunterladen und ggf. entpacken

Danach die vorhandenen TXT-Dateien kopieren und in den Unterordner "firmwares" im Installationsordner der Salto Space einfügen.

📙 📝 📙 🖛 firmwares						- 0	×
Datei Start Freigebe	en Ansicht						~ 🕐
← → ~ ↑ 🚺 > Die:	ser PC > OS (C:) > SALTO > ProAcc	ess Space > firmwares			~ Ū	"firmwares" durchsuchen	Q
去 eigene Dateie 🖈 ^	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe			^
🛃 SALTO GmbH 🖈	📓 saltofirmw_0001_0153	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	77 KB			
🛃 Technical 🛛 🖈	📓 saltofirmw_0002_0152	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	77 KB			
🛃 Technical_int 🖈	saltofirmw_0003_0220	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	141 KB			
🛃 Preislisten 🖈	📓 saltofirmw_0004_0262	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	77 KB			
Sales 🖈	Saltofirmw_0005_0141	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	92 KB			
- Google Drive	📓 saltofirmw_0006_0503	14.09.2017 12:57	TXT-Datei	152 KB			
Circular A	📔 saltofirmw_0007_0503	14.09.2017 12:57	TXT-Datei	151 KB			
Signale 🖈	Saltofirmw_0008_0507	11.10.2017 16:43	TXT-Datei	130 KB			
💻 Dieser PC	📓 saltofirmw_0009_0111	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	59 KB			
3D-Objekte	📓 saltofirmw_0010_0245	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	100 KB			
E Bilder	saltofirmw_0011_0245	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	69 KB			
Desiten	Saltofirmw_0012_0246	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	68 KB			
Desktop	altofirmw_0013_0249	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	51 KB			
Dokumente	Saltofirmw_0014_0223	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	69 KB			
- Downloads	🛃 saltofirmw_0015_0207	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	66 KB			
👌 Musik	Saltofirmw_0016_0147	12.05.2017 09:19	TXT-Datei	138 KB			
Videos	📓 saltofirmw_0017_0245	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	72 KB			
. OS (C:)	🥁 saltofirmw_0018_0246	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	71 KB			
- Google Drive File	saltofirmw_0019_0249	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	51 KB			
	altofirmw_0020_0105	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	71 KB			
💣 Netzwerk	🥁 saltofirmw_0021_0101	19.05.2017 08:55	TXT-Datei	50 KB			~
114 Elemente	™	10 05 0017 00 55		27.10			



Wenn SPACE auf einem eigenen Server läuft, müssen die Dateien dort eingefügt werden!

Firmware-Update für PPD durchführen

→Menü System / PPD in SPACE Software öffnen
→Die aktuelle PPD Version wird oben links angezeigt
Das Update kann mit "Update PPD Firmware" gestartet werden

6

Ā	INDERN			
				AKTIONEN ZU MACHEN
	PARTITION Y	BATTERE		8 Notiffung erlauben
	General			Document and and
	General	-		Passwort
	General	400		III Tür initialisieren
	General	499		
	General	-		
	General			
	General	-	-	
			and the second se	

MIN	DD	-
DHM	PP	עי

v	ZEIGER ID	0 7	NAME Y	GÜLTIG BIS 🛛 🝸	KALENDER ¥	PARTITION Y	BATTERE		M Notöffung erlauben
0	1		Mini BlueNet	26-11-2019 00:00:00	Calendar0000	General			Zugrittspunkte zurucksetzen
8	1		One BLUENet	26-11-2019 00:00:00	Calendar0000	General	-		Passwort *****
8	1		Wandleser #1	03-12-2019 00:00:00	Calendar0000	General			💷 Tür initialisieren
	2		Wandleser #2	02-12-2019 00:00:00	Calendar0000	General			
	3		GEO-Zylinder	04-12-2019 00:00:00	Calendar0000	General	-		
0	4		Wandleser #3	05-12-2019 00:00:00	Calendar0000	General			
0	5		Wandleser #4 PIN	05-12-2019 00:00:00	Calendar0000	General			
8	6		GEO Wireless	30-11-2019 11:52:24	Calendar0000	General	-	-	
	12	۲	Zimmer13	15-11-2019 00:00:00	Calendar0000	General			
	14		Locker #1	26-11-2019 00:00:00	Calendar0000	General			
				. 11	_				

→Das folgende Fenster bietet nur die Firmware-Dateien für das PPD an. Hier sollte die aktuelle Version ausgewählt werden.

esserra	®



→Nach Bestätigung mit OK startet der Update Prozess







Firmware-Update für dem NCoder durchführen



→Benutzersymbol in der Space Software anklicken



→Je nachdem welche Schnittstelle (USB, Online) verwendet wird, daneben das "Zeige Firmware" Symbol anklicken







→Folgendes Fenster erscheint

Gerät: 0164	Version: 01.05	
Gerät: 0172	Version: 01.10	
Gerät: 0136	Version: 02.01	
GERÄT	DATEINAME	VERSION
0164	saltofirmw_0164_0104.txt	01.04
0164	saltofirmw_0164_0105.txt	01.05
0164	saltofirmw_0164_0106.txt	01.06
0172	saltofirmw_0172_0105.txt	01.05
0172	saltofirmw_0172_0110.txt	01.10
0136	saltofirmw_0136_0201.txt	02.01

→Hier immer die letzte Version anwählen und auf Update klicken Dies muss pro Firmware (Bsp.: 0136, 0164 und 0172) durchgeführt werden

→Nach erfolgreichem Update:







Firmwarediagnose auf den gewünschten Geräten durchführen

→Auf dem PPD den Menüpunkt Firmwarediagnose anwählen und mit OK bestätigen



→Dann wird am PPD "Mit Tür verbinden" angezeigt





→PPD Gerät auf Beschlag/Zylinder halten (Funksymbol auf Funksymbol)





ODER

ightarrowPPD Stecker mit Beschlag, Zylinder verbinden



ESSECCA_SALTO_Kurzanleitung_Firmware Update 10/22





ightarrowGerätenummer und Version notieren



Ein Gerät kann mehrere Firmwaregeräte haben, bitte mit den Pfeiltasten durchblättern und alle notieren! Die 0000 muss nicht mit notiert werden.





Firmwarefiles auf PPD herunterladen

Die PPD Firmware muss immer am Letztstand sein, wie dies upzudaten ist siehe ersten Abschnitt

Das PPD muss mit dem Rechner verbunden und die lokale I/O Brücke muss installiert sein!

→In der Space Software das Menü System/PPD öffnen und auf Firmwarefiles downloaden klicken

(COM/MIN)	di Restationnesis	della contraction	Reselector	indada	call Martin Desils	and and					
ninse	107E										ARTICHEN 20 MACHEN
~	223228 0	0 1	AME	Y	siloni en	¥.	OLINIA 🕎	retries 🗑	MUSIC		With the student
- 63	1		CLEODRM	ł .	08-12-2019-00:5	10.00	Colemba/0000	General	98		Columna movem
-61	1		Mini Bluefe	t i	26-11-2019-00-0	0.00	Calendar/0000	Gerenal	-		Pastanot ******
10	1		One BUJEN	¢	26-11-2019-00.0	0.08	Calendo/0000	General	-		15 Tor initiationers
10	1		Wardeser I	1	02-12-2019-001	0.00	Calendar0000	General	.45		
10	2		Wardenr i	2	02-12-2019 00:0	0,00	Calendu/0000	General			
- 63	3		GEO-2yinde	r	04-12-2019 00:0	0.00	Calendar/0000	General	-		
- 88	4		Wardeser I	13	02-12-2018-00-5	0:08	Colembar0800	General	-	_	
10	5		Vardese (478	02-12-2019-00:0	0.00	Calendar0000	General	-	1.1	
- 10	4		GEO Wrole		30-11-2019 (15	2.24	Calendar/0000	General		010	
+ 10	12		Zene13		15-11-2019-00:5	90.01	Calesdar0000	General		0.0	
	54		Looker #1		28-11-2019-004	0.08	Calescie/0000	Gerenal	-		
				_							
							- R.S	INTO ANOPONIUMIS SP	0008		





→Im folgenden Fenster müssen die passenden Geräte IDs, in der aktuellen Version ausgewählt und gesendet werden.

Wenn beim Auswählen die STRG-Taste gedrückt gehalten wird, können mehrere Dateien (max. 3-4) ausgewählt werden.

Wenn beim Auswählen die SHIFT-Taste gedrückt gehalten wird, werden alle Dateien von der ersten bis zur letzten markierten ausgewählt.

GERÂT	DATEINAME	VERSION
0001	saltofirmw_0001_0153.txt	01.53
0002	saltofirmw_0002_0152.txt	01.52
0003	saltofirmw_0003_0220.txt	02.20
0004	saltofirmw_0004_0262.txt	02.62
0005	saltofirmw_0005_0141.txt	01.41
0006	saltofirmw_0006_0503.txt	05.03
0007	saltofirmw_0007_0503.txt	05.03
0008	saltofirmw_0008_0507.bd	05.07
0009	saltofirmw_0009_0111.bd	01.11
0010	saltofirmw_0010_0245.bt	02.45



Verbindung zum PPD erst nach erfolgreicher Übertragung trennen!





Firmwareupdate durchführen

→Auf dem PPD Menü "Update Firmware" anwählen und mit OK bestätigen



→PPD Gerät auf Beschlag/Zylinder halten (Funksymbol auf Funksymbol) oder mit Kabel verbinden

→Die korrekte Firmware-Datei wird automatisch ausgewählt

Falls keine passende Firmware-Datei auf das PPD geladen wurde, erscheint die Meldung "Keine Daten vorhanden"







→Das Firmware Update läuft automatisch durch, gibt eine akustische Rückmeldung und zeigt den Fortschritt in Form eines Balkens an.

Während des gesamten Update-Vorgangs müssen PPD und die Hardware verbunden bleiben.



Nach Abschluss der Übertragung wird eine Erfolgsmeldung angezeigt \rightarrow







Nach Abschluss aller Updates sollte das PPD erneut mit dem Rechner verbunden werden. Nach Start von System/PPD in der Software werden alle Änderungen an die SPACE zurück übertragen, so dass hier auch die aktuellen Stände zur Verfügung stehen.

ONLINETÜREN - Firmwareupdate durchführen

Siehe Salto Space Anleitung Punkt 12.8.4.1



 \rightarrow Fragezeichensymbol anklicken